



第1章 安裝 CMS	3~4
第2章 打開CMS	5
2-1 進入主畫面	5
2-2 按鍵圖形說明	6~7
第3章 帳戶管理	
3-1 選取帳號	8
3-2 設定	
3-3 字體切換	9
3-4 使用者資訊	9
3-5 權限	9
第4章 連線設定	10
4-1 進入連線設定	10
4-2 監視系統設定	
4-3 攝影機名稱	
第5章 群組設定	12
5-1 案件說明	
5-2 選擇鍵	
第6章 本地錄影管理	14
6-1 選取位址	
6-2 顯示時間	14
6-3 存檔路徑	
6-4 播放視窗	15
6-5 工具列說明	15
第7章 相片管理	16
7-1 刪除相片	16
7-2 另存相片	
7-3 顯示畫面	
第8章 遠端回放時間搜尋	
8-1 位址	

8-2 日期	
8-3 時間	
8-4 分秒搜尋	19
8-5 工具列說明	19
8-6 螢幕顯示	19
第9章 遠端回放事件搜尋	20
9-1 位址	20
9-2 日期	20
9-3 時間	21
9-4 分秒搜尋	21
9-5 工具列說明	22
9-6 螢幕顯示	22
第10章 播放檔案	23
10-1 工具列說明	24
10-2 開啟舊檔/轉壓縮檔	25
第11章 智慧搜尋	26
11-1 監控系統	26
11-2 頻道	26
11-3 設定時間	27
11-4 確定/重設	27
11-5 搜尋/清除	27
11-6 搜尋結果	27
11-7 顯示畫面	27

第1章 CMS 安裝



步驟2:





ustom Setup Select the program features you want installed.	2
ick on an icon in the list below to change how a feature	is installed. Feature Description





第2章 打開 CMS

2-1 進入主畫面:



後,進入主畫面。

CMS 71 15 DX Mode 7 13 15 60 318

CMS 71.15 DX Mode 7.13.15.60.318		
		3-12
	1	
2-3-4-6-6-	2 🚨 🗺 🕮 🕰	

①螢幕畫面

②切割畫面與管理設定工具

3連線與錄影功能

④帳號顯示列

⑤切换分割畫面

2-2 按鍵圖形說明:

按鍵	說明		
	連線。		
	拍照。		
	錄影(外框黑色為錄影中)。		
C×5	中斷連線。		
2	(2x2)影像分割 4 個畫面。		
3	(3x3)影像分割9個畫面。		
4	(4x4)影像分割 16 個畫面。		
6	(6x6)影像分割 32 個畫面。		
8-	(8x8)影像分割 64 個畫面。		
	遠端時間回放搜尋。		
	遠端事件回放搜尋。		
	檔案播放。		

	智慧搜尋。
1 16	頻道視窗切換 1~16

第3章 帳戶管理

點擊 通 進入使用者管理。

使用者管理		6	
		Language :	繁體中交 🖌
	使用者資訊 帳號: 密碼: 4 描述: 權限:		
 「開管權限管理 在Windows啓動執行 感應器鎖定畫面 位移偵測鎖定畫面 」 蜂鳴器警報 畫面鎖定時間: 3 二 自動更新 	 ● 使用者管理 ● 監控器管理 ● 群組管理 ● 錄影 ● 拉號 ● 遠端時間播放 ● 遠端事件播放 		
目動更新立即更新		確定	R t/A

3-1 選取帳號:①

圖示	說明
+	新增帳號。
	刪除帳號。

3-2 權限設定:

2

選項	說明	
開啟權限管理	設定此帳號自動登入。	
在 Window 啟動執行	設定開機後自動登入。	
感應器鎖定畫面	攝影機感應畫面偵測出現異狀,畫面自動切換單一視窗。	
位移偵測鎖定畫面	攝影機紅外線感應外移範圍出現異狀,切換成單一視窗。	
蜂鳴器警報	蜂鳴器警報開啟。	
畫面鎖定時間	可設定切換單一視窗停留秒數。	
自動更新	是否立即更新。	

3-3 字體切換:③

Language: **繁體中**交 ≥ 切換繁/簡體。

3-4 使用者資訊: ④右邊欄位輸入條件

選項	說明
帳號	輸入帳號。
密碼	輸入密碼。
描述	加以描述。
權限	權限為下表格。

3-5 權限: ⑤權限管理, 打 可開放權限

選項	說明
使用者管理	開放/禁止 使用者管理權限。
監控器管理	開放/禁止 監控器管理權限。
群組管理	開放/禁止 群組管理。
錄影	開放/禁止錄影。
拍照	開放/禁止拍照。
遠端時間播放	開放/禁止 遠端時間播放。
遠端事件播放	開放/禁止 遠端事件播放。

第4章 連線設定

點擊 進入畫面。

	1	
117	監視系統資訊	-
DVR1	名稱:	117
	位址:	192,168.1.117
	埠:	80 (2)
	帳號:	admin
	密碼:	*****
(I)	頻道:	8 Channel DVR
	□高畫質	攝影機名稱
	1	J. A.

4-1 帳號設定:①

圖示	說明
新增	新增帳號。
刪除	刪除帳號。

4-2 監視系統設定: ②

選項	說明
名稱	輸入ID。
位址	輸入位址。
埠	輸入埠。
帳號	輸入帳號。
密碼	輸入密碼。
頻道	選擇頻道。
高畫質	勾選開啟高畫質。

4-3 攝影機名稱: ③



輸入/擷取名稱。

第5章 群組設定



進入畫面。

并组改定		-		3	8			2
新增 用除	群組名稱:	l			自動連線	: Do	not use	
					;			
			,,					
				oi				
() 選择								
		;						
4								Brisk
						確定		取消

5-1 按鍵說明:

	選項		說明
	新增		新增帳號。
	選擇		選擇帳號。
	刪除		刪除帳號。
群組名稱:			輸入群組名稱。
自動連線:	Do not use	*	選擇自動連線。

5-2 選擇鍵:

選擇

點擊 選擇 進入畫面。	
選擇	×
已選擇/最多: 0/64	
確定取消	

勾選登入帳號。

	第6章 本地錄影管理	Ē
點擊	影影,錄影完畢後,點擊	進入。
本地計255月 線数 位址 整視系統名稱 1 192.165.1.117	存编路径: C.\Program Files(hCMS)hCMS)Record	× 3
1		
	4	
2		
		2 2 3 4

設定好存檔路徑後,點選左上位址,選取左下方錄影的歷史片段,出現在右方畫面,下排為控制畫面的工具列。

6-1 選取位址:

此欄位顯示出所有設定中的位址,選取出適當位址並開啟檔案。

6-2 顯示時間:

此欄位顯示出一段錄影的開始與結束時間,一次錄影長度為5分鐘。

6-3 存檔路徑:

開啟檔案前先設定好儲存路徑。

6-4 播放視窗:

顯示錄影畫面。

6-5 工具列說明:

圖形	說明
	快速倒轉。
	單張倒轉。
	倒轉。
	停止。
	播放。
	單張播放。
	快轉。
	單分割。
2	(2x2)4 分割。
3	(3x3)9 分割。
4	(4x4)16分割。



7-1 刪除相片:

①拍照完後相片檔案會顯示在此欄位,若要刪除相片,按上方 □ 圖即可。

7-2 另存相片:

②若欲想將拍照後相片儲存在電腦,點選此欄位的檔案按下 另存相片即可。



7-3 顯示畫面:

③拍照後,畫面會顯示您欄位上所選取的圖檔。



按一下拍照鍵系統會自動幫您存成四張連拍圖檔。

第8章 遠端回放時間搜尋





8-1 位址:

①卷軸下拉選擇位址。

8-2 日期:

2選擇日期。

8-3 時間:

3選擇時間,系統設定每一個小時設為一個檔案。

8-4 分秒搜尋:

④選擇時間,縮小單位為分秒。

8-5 工具列說明:

圖形	說明
	快速倒轉。
	單張倒轉。
	倒轉。
	停止。
	播放。
	單張播放。
	快轉。
	單分割。
2	4 分割。
3-	9分割。
4	16 分割。

8-6 螢幕顯示:

6 螢幕畫面由工具列控制。

第9章 遠端回放事件搜尋





9-1 位址:

①卷軸下拉選擇位址。

9-2 日期:

❷選擇日期。

9-3 搜尋條件:

③以特定條件方式縮小範圍搜尋檔案,點擊後跳出視窗勾選 所需要的條件。

備月	故事件出	23)																×
117(1	92.168.1	.117)				~	-											
-	-		-	-		-												
<		2013)年7	月		>												
星朝E	1星期一	星期二星	期三	星期四	星期王	星期六												
30	1	2	3	4	5	6												
7	8	9	10	11	12	13												
14	15	16	17	18	19	20				ļ	_							
21	22	23	24	25	26	27	10-3	107.01										
28	29	30	31	10	2	3	1.07T	aman:										
4	15	6	7	8	9	10												
									The second second second second second				6.5					
	*****							』影像遗失	☑ 硬碌錯誤	CH 9								
	搜尋條件							位移	CH 1	CH10								
10	BRAKAN	00		when the		-		日感測	CH 2	CH11								
韻.	開設的時	187		争件		#11 ℃		1 重新開機	CH 3	CH12								
1	2013/07	/10 09:15:	05	Remote	login	Adm		T RRAASS SC	CH A	D CHI2								
2	2013/07	/10 09:16:	31	Reboot				1 1923 493 824 82	E chia									
3	2013/07	/10 09:16:	34	Disk Full	8.7	12.7		「学上标志	CH S	CH14								
4	2013/07	/10 09:22:	17	Remote	login	Adm	2	」達瑪登人	CH 6	CH15								
5	2013/07	(10 09:22:	43	Remote	login	Adm		/ 遠端登出	CH 7	CH16								
2	2013/07	110 09:22:	53	Remote	log	Adm		硬碟溢滿	CH 8									
6	2013/07	110 09:25:	00	Reboot		3	¹					-						
0	2013/07	110 09-20-	01	Depote	login	0.dm												
10	2013/07	110 09:20:	10	Demote	log	Adro		1	1	Derich								
11	2013/07	110 00-25	25	Reboot	0.9.0	esain			崔 凡	42/8								
12	2013/07	10 09:35:	28	Disk Full					- 18	1	11							
13	2013/07	/10 09:42:	49	Reboot														
14	2013/07	/10 09:42:	53	Disk Full														
15	2013/07	/10 09:47:	58	Video Lo	ss	CH5												
16	2013/07	/10 09:47:	58	Video Lo	55	CH6												
17	2013/07	/10 09:47:	58	Video Lo	55	CH7												
18	2013/07	/10 09:47:	58	Video Lo	55	CH8												
19	2013/07	/10 09:48:	57	Reboot		States 1												
20	2013/07	/10 09:48:	58	Video Lo	ss	CH5		COLUMN T	*******				-			WWW ST	99723	_
21	2013/07	110.09-48-	58	Siden I n	ee .	CH6	44 14 4	DR. DR	N					10	10	SH 0	A SES	
\$						2 (the state of the	ALL CL	ALL REAL					2	3) - J	5	1	

9-4 事件搜尋:

④以事件的方式做分類搜尋,此欄位將事件的特性自動做分類。

9-5 工具列說明:

圖形	說明
	快速倒轉。
	單張倒轉。
	倒轉。
	停止。
	播放。
	單張播放。
	快轉。
	單分割。
24	(2x2)4 分割。
3-	(3x3)9 分割。
A	(4x4)16 分割。

9-6 螢幕顯示:

6 螢幕畫面由工具列控制。

第10章 檔案播放



分為畫面顯示螢幕與工具列,下方為工具列,點擊 open 調閱檔案開啟播放。

10-1 工具列說明:

圖形	說明
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	切換頻道,1~16 視頻。
	(2x2)4 分割畫面。
	(3x3)9 分割畫面。
W	(4x4)16 分割畫面。
Open	開啟舊檔。
ToAVI	轉壓縮檔。
\odot	拍照。
()	上一個項目。
$(\mathbf{\Sigma})$	往前。
\bigcirc	停止。
\bigcirc	播放暫停。
$(\mathbf{\Sigma})$	快轉。
\odot	下一個項目。

10-2 開啟舊檔/轉壓縮檔:

問留 查詢()	: 🕞 桌面		• • 8		2 2
教最近的文件	 我的文件 我的電腦 網路上的芳 	ф.			
発展 数的文件 数的電磁					
網路上的芳鄉	檔名(1): 檔案練型(1):	DVFFiles(*dvf) □ 以唯讀方式開發(图)		• B	時(2) 取清

點擊 open 開啟舊檔,點擊 To AVI 為轉檔功能。

第11章 智慧搜尋



11-1 監控系統:

①下拉卷軸選擇監控系統位址。

11-2 頻道:

2下拉卷軸選擇切換視頻與調整靈敏度。

11-3 設定時間:

③設定起始時間:年/月/日/時/分/秒,如需設定結束時間, 在方格中勾選,再設定結束時間:年/月/日/時/分/秒。

11-4 確定/重設:

④時間設定完成後,按下 ^{顯示時間畫面},若要重設,按
 ▲ 重設區域,即可重新設定。

11-5 搜尋/清除:

5按下 搜尋 ,若要取消搜尋按 ^{諸除搜尋結果}。

11-6 搜尋結果:

⑥搜尋完畢,結果會顯示在此欄位。

11-7 顯示畫面:

⑦顯示畫面。